



Das Original

TSI 02/09



Инструкция по монтажу Land Rover двигатель Freelander K 1,8

 **489.860**

Отдельная пластина прокладки укладывается поверх прокладки ГБЦ черной стороной с покрытием по направлению к головке цилиндров, как показано на эскизе. Эта уплотнительная прокладка из двух частей применяется вместо предыдущего варианта и пригодна для всех двигателей Freelander K 1,8.

Если были установлены пластмассовые центровочные втулки, их необходимо заменить стальными. Следить за тем, чтобы не были повреждены головка цилиндров и блок цилиндров. Зафиксировать рамку болтами ГБЦ и распорными деталями (Rover 18G 1736).

Внимание:

Следите, чтобы болты ГБЦ были установлены только в первоначальные позиции.

Практический совет:

При замене прокладки ГБЦ установить усиленную рамку LCN000140L (номер указан только для сравнения).

Выполняйте инструкции по монтажу производителя.

Инструкция по затяжке болтов:

1-й этап	20 Нм
2-й этап	угол поворота 180°
3-й этап	угол поворота 180°

