




Das Original

TSI 04/09



Montage du joint de culasse

Rover

K-Serie

1,1 ltr. – 1,8 ltr.



167.411

Pour obtenir une étanchéité sans défaut, il est indispensable, avant la pose du joint de culasse, de mettre en place les douilles de centrage métalliques livrées. Distance maximale en saillie : 10 - 11 mm
Il faut procéder avec beaucoup de soin afin d'éviter l'endommagement des surfaces d'étanchéité.
Les vieilles douilles de centrage, ou des douilles de centrage en plastique, ne doivent pas être réutilisées.

